

CHANFREINEUR PEhd Øext. 20 & 32 mm

pour mise en œuvre des raccords de réparation « PERMASERT »

Réf : 28P930044



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- Enfoncer le tube PE Ø20 ou 32mm dans le chanfreineur jusqu'en butée.
- Puis tourner l'outil chanfreineur comme un taille crayon pour effectuer les chanfreins nécessaires sur chaque tubes PE, pour permettre l'emboîtement du raccord mécanique sans écrous de type « PERMASERT »

