

COMPOSITION DE LA MALLETTE D'INTERVENTION CUIVRE

Rep.	Qtés	Désignations	Références
0	1	Caisse de transport en aluminium	04P900501
1	2	Joint expansible	04P0022817
2	4	Vis CHC M8x20	92FVISCHC018
3	2	Obturateur provisoire	04P 002 2838
4	1	Clé en té+ embout	04P0023862
4-1	1	Clé en té	92OOUTAET000
4-2	1	Embout	92OOUTAET001
5	1	Clé à pipe de 10	92OOUTAET005
6	1	Ecrou prises cal.50	04G210120
7	1	Contrôleur de fuites	04P0022883
8	1	Clé six pans de 4	04P900530
9	1	Réduction 2"-M50	04P0022845
10	1	Clé à cliquet réversible + douille + embout	04P0023863
10-1	1	clé à cliquet réversible	92OOUTAET003
10-2	1	douille limiteur de couple tarée à 17N/m	92OOUTAET004
10-3	1	embout M/F six pans	92OOUTAET002
11	1	Porte fraise P.O. complet	04P0023864
11-1	1	Porte fraise	04P0022890
11-2	1	foret récupérateur	04P0023832
11-3	1	scie trépan Ultra Ø32	04P0025141
12	2	Support de piquage obturation cuivre	04P0023148
13	1	Flexible bipasse rouge longueur 5 m	04P0022910
14	1	Flexible bleu pour test étanchéité	04P0023861
15	4	Raccord rapide	04P0023117
16	1	Tige ronde de manœuvre	04P900514
17	4	Rondelles M8	92FRONPLA006
18	2	Flexible de purge	04P0022844
19	1	Clé plate de 27 anti-étincelante	92OOUTAET006
20	1	Adaptateur OP 15-25	04P900510
21	1	Mousse de calage	04F0023504
22	1	Mode opératoire PIQUAGE OBTURATION CUIVRE	MO04P0022854
23	1	Plaque PIQUAGE D'OBTURATION CUIVRE	04G 002 3437
24	1	Raccord pour pompe (pour selle de suppression réseau cuivre 22 et 28)	04G002 4341
25	1	Mode opératoire SELLE DE SUPPRESSION DE RESEAU CUIVRE	MO04G0023754

OPTIONS D'UTILISATION :

Désignations	Références
▪ Rallonge flexible bipasse rouge de 5 m	04P0023159
▪ Caisse de transport en aluminium	04P900501

PIECES DETACHEES :

Désignations	Références
▪ Joint obturateur	04P0022817
▪ Ecrou frein	92FEFRFRE000
▪ Foret récupérateur	04P002 3832
▪ Scie trépan Ultra Ø32	04P0025141

Vendus ensembles