

POSITIONNEURS DE BRANCHEMENT « PB »

PEhd Øext. 40 à 200 mm

Autorisation d'emploi GRDF N°2002-074-PH

Simple et rapide d'utilisation grâce à ses pinces à écrou rapide et à manivelle, la gamme PB permet un bon alignement perpendiculaire de la prise de branchement et du manchon, avec la canalisation principale (réseau) et la canalisation de dérivation (branchement).

Ces appareils conviennent parfaitement pour réaliser tous types de prises de branchement avec ou sans PBDI (déclencheur intégré).

De plus ces appareils permettent en option, de souder les prises de branchement PE orientable à l'aide du « dispositif de positionnement pour prise de branchement orientable », et les prises R.P.C. à l'aide d'une « rallonge spécifique pour positionneur de branchement » permettant d'éloigner le bras de dérivation.



LA GAMME « PB » :

Désignations	Can. Principale Øext. PEhd	Can. Dérivation Øext. PEhd	Références
• PB 40/63	40 à 63 mm	20 à 40 mm	04P910180
• PB 40/125	40 à 125 mm	20 à 63 mm	04P910207
• PB 40/160	40 à 160 mm	20 à 63 mm	04P1154385
• PB 63/125	63 à 125 mm	20 à 63 mm	04P910206
• PB 90/160	90 à 160 mm	20 à 63 mm	04P910185
• PB 160/200	160 à 200 mm	20 à 63 mm	04P910208



OPTIONS D'UTILISATION (ADAPTABLES SUR GAMME « PB ») :

Utilisations	Gamme « PB »	Références
• Pour Prise de branchement PE Orientable ❶	Tous	04P1153701
• Pour Prises RPC (rallonge PB) ❷	Tous sauf PB 40/63	04P1152051

